

Verarbeitungshinweise

ADHERO Floor Drain

Einbau ADHERO Floor Drain



1. Vorbereitung

Loch mit min. 70 mm Durchmesser durch SOLITEX ADHERO und Tragelement bohren.

Vor dem Verkleben Untergründe reinigen.

Auf überföhrten Untergründen ist die Verklebung nicht möglich. Es dürfen keine abweisenden Stoffe auf den zu verklebenden Materialien vorhanden sein (z. B. Fette oder Silikone). Untergründe müssen ausreichend trocken und tragfähig sein.

Feuchtigkeit ggf. mit Nasssauger entfernen.

3. Anschluss

Kunststoffrohr oder Dachrinnenschlauch am Rohr des Bodenablaufs anschließen und vor Abrutschen sichern.

Entwässerung sicher aus dem Gebäude führen.



2. Montage

Bodenablauf in das Bohrloch einschieben (ggf. mit Senkschrauben sichern) und mit TESCON VANA faltenfrei auf SOLITEX ADHERO verkleben.

Das Systemklebeband sollte ca. 30 bis 50 mm auf die Bahn und auf den ADHERO Floor Drain geführt werden. Anfallendes Wasser ist aus dem Gebäude abzuleiten.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de