

Jutegewebe 35.002

Anwendung Als Flächenarmierung für Lehmputze, HFD-Innendämmungen, vollflächig verklebte Bekleidungen aus Lehmbauplatten und Holzfaser-
ausbauplatten

Beschaffenheit Gewebe aus Jute-Naturfasern, appretiert mit Stärke. Kette/Schuß ca. 21/20 Fa pro 10 cm, lichte Maschenweite ca. 4,5 x 4,5 mm
Gewicht ca. 120 g/m²

Lieferform Auf Rollen. Flächenarmierung Breite 100 cm, Länge 50 m.

Lagerung Trocken, luftig und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung mindestens drei Jahre möglich.

Materialbedarf Flächenarmierung wie m² Putzfläche zzgl. 10% bis 20% Reserve für Verschnitt und Überlappung.

Verarbeitung Flächenarmierung: Das Armierungsgewebe wird auf den frisch aufgetragenen, noch plastischen Mörtel aufgelegt und mit dem
Filzbrett eingerieben. Die Überlappung im Stoßbereich muss ca. 10 cm betragen.

Fugenarmierung: Das Gewebe wird dünn mit Lehm-Oberputz fein eingeputzt, dabei ist der Mörtel möglichst auszureiben, damit sich die
Fugenbereiche nicht im fertigen Verputz abzeichnen. In den Kreuzungsbereichen ist die Fugenarmierung auszusparen. Vor dem Weiterverputz
muss der für den Geweeinbau aufgetragene Putzmörtel vollständig ausgetrocknet sein. (Das ausschließliche Bewehren der Plattenstöße wird
kaum noch angewendet und setzt Erfahrung mit dieser Technik voraus.)